


MC160 Tuletõkkekardina juhtpaneel

KASUTAJA / PAIGALDAJA JUHEND



00. SISUKORD

INDEKS

01. OHUTUSJUHISED	1B
02. JUHTPANEEL	
TEHNILISED OMADUSED	4A
KLEMMIDE KIRJELDUS	4B
MOOTORI TEHNILISED OMADUSED	4B
KLEMMIDE KIRJELDUS	5A
TEST-LÜLITI	5A
NUPUD JA LED-id	5B
PAIGALDAMISE PÕHISAMMUD	6A
KARDINA TOIMIMINE TULEKAHJU KORRAL	6B
VOOLUKATKESTUS	6B
VISUAALNE JA HELIALARM	7A
JUHTPANEELI SIGNALISATSIOON	7A
KAUGJUHTIMINE	7B
03. PROGRAMMID	
FUNKTSIOONIDE MENÜÜ P	8A
PROGRAMMI SEADISTAMINE P	8B
FUNKTSIOONIDE MENÜÜ E	11B
PROGRAMMI SEADISTAMINE E	12A
04. EKRAAN	
EKRAANI NÄIDUD	14B
05. ÜHENDUSED	
ÜHENDUSED	15

Lihtsustatud EL-I vastavusdeklaratsioon

Allakirjutanu MOTORLINE ELECTROCELOS, S.A.,
registrikontoriga aadressil Travessa do Sobreiro, nr 29, 4755-474
Rio Côvo (Santa Eugénia), Barcelos, kinnitab, et käesolev
raadioside seadme tüüp – MC160 juhtpaneel – vastab direktiivile
2014/53/EL. Vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav
järgmisel internetiaadressil:

<https://motorline.pt/certification/mc160>



01. OHUTUSJUHISED

	See toode on sertifitseeritud vastavalt Euroopa Ühenduse (EC) ohutusstandarditele.
	See toode vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2011. aasta direktiivile 2011/65/EL teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes ning komisjoni delegeeritud direktiivile (EL) 2015/863.
	(Kohaldatav riikides, kus on olemas taaskasutussüsteemid). See märgistus tootel või tootega kaasasoleval dokumentatsioonil näitab, et toodet ja elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, USB-kaabel, elektroonikakomponendid, juhtimisseadmed jms) ei tohi selle kasutusea lõppedes kõrvaldada koos muu olmeprügiga. Et vältida keskkonnale või inimeste tervisele võimaliku kahju tekkimist jäätmete kontrollimatu kõrvaldamise tõttu, tuleb need esemed eraldada muudest jäätmetest ja suunata vastutustundlikult ringlusse, et soodustada materjalide ressursside säästlikku taaskasutust. Kodutarbijad peaksid pöörduma edasimüüja poole, kellelt nad toote ostsid, või küsima infot Keskkonnaametist, et saada juhiseid nende esemete keskkonnohutuks taaskasutuseks. Ärikasutajad peaksid pöörduma oma tarnija poole ning kontrollima ostulepingu tingimusi. Seda toodet ja selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi segada muu äriprügiga.
	See märgistus näitab, et patareisid ei tohiks nende kasuliku eluea lõppedes ära visata koos muu olmeprügiga. Patareisid tuleb taaskasutamiseks viia sorteeritud kogumispunktidesse.
	Erinevat tüüpi pakendid (papp, plast jne) tuleb taaskasutamiseks sorteerida. Eraldage pakendid ja taaskasutage neid vastutustundlikult.
	See märgistus näitab, et toode ja elektroonilised lisatarvikud (nt laadija, USB-kaabel, elektroonika, juhtnupud jne) on elektrilöögi suhtes vastuvõtlikud otsese või kaudse kokkupuute korral elektriga. Olge toote käsitsemisel ettevaatlik ja järgige kõiki selles kasutusjuhendis toodud ohutusnõudeid.

ÜLDISED HOIATUSED

- Käesolev juhend sisaldab väga olulist ohutus- ja kasutusinfot. Lugege kõik juhised hoolikalt läbi enne paigaldus- ja kasutusprotseduuride alustamist ning hoidke juhend sellises kohas, kust seda saab vajaduse korral alati uuesti kasutada.
- Seda toodet tohib kasutada ainult käesolevas juhendis kirjeldatud viisil. Igasugune muu kasutusviis või tegevus, mida ei ole juhendis mainitud, on rangelt keelatud, kuna see võib toodet kahjustada ja seada inimesi ohtu, põhjustades raskeid vigastusi.
- Käesolev juhend on eelkõige mõeldud spetsialiseeritud tehnikutele, kuid see ei vabasta kasutajat kohustusest lugeda ja järgida peatükki „Kasutaja normid“, et tagada toote korrektne toimimine.
- Toote paigaldamise ja parandamisega võivad tegeleda ainult kvalifitseeritud ja vastava väljaõppega tehnikud, et tagada kõikide protseduuride läbiviimine vastavalt kehtivatele normidele ja eeskirjadele. Mittekvalifitseeritud ja kogenemata kasutajatel on rangelt keelatud igasugune sekkumine, välja arvatud juhul, kui vastava ala spetsialist on selleks selgesõnaliselt juhendanud.
- Paigaldusi tuleb regulaarselt kontrollida tasakaaluhäirete ning kaablite, vedrude, hingedega, rataste, tuge ja muude mehhaaniliste osade kulumise tunnuste tuvastamiseks.
- Ärge kasutage toodet, kui see vajab remonti või reguleerimist.
- Hooldustööde, puhastamise ja varuosade vahetamise ajal tuleb toode vooluvõrgust lahti ühendada. See kehtib ka kõigi toimingute kohta, mis eeldavad toote katte avamist.
- Selle toote kasutamise, puhastamise ja hooldamisega võivad tegeleda kõik vähemalt 8-aastased isikud ning ka need, kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed on piiratud, või kes ei tunne toodet, tingimusel et nad tegutsevad järelevalve all ja vastavalt juhenditele, mida on andnud toote ohutu kasutamise kogemusega isikud, kes mõistavad seotud riske ja ohte.

• Lastele ei ole lubatud mängida toote ega avamisseadmetega, et vältida mootori abil töötava ukse või värava tahtmatut käivitumist.

• Kui toitekaabel on kahjustatud, peab selle asendama tootja, volitatud hooldustehnik või vastava kvalifikatsiooniga isik, et vältida ohuolukorda.

• Aku eemaldamise ajaks tuleb seade lahti ühendada elektrivõrgust.

• Tuleb tagada, et avatava osa liikumisel ei tekiks kokkupuutel selle kinnitatud osadega takistusi.

HOIATUSED TEHNIKUTELE

• Enne paigaldusprotseduuride alustamist veenduge, et Teil on olemas kõik seadmed ja materjalid, mis on vajalikud toote paigaldamise lõpuleviimiseks.

• Kontrollige toote kaitseklassi (IP) ja töötemperatuuri, et veenduda nende sobivuses paigalduskohale.

• Andke toote kasutusjuhend lõppkasutajale ning selgitage talle, kuidas toimida hädaolukorras.

• Kui automaatika paigaldatakse väravale, millel on jalakäijatele mõeldud uks, tuleb värava liikumise ajaks paigaldada ukse lukustusmehhanism.

• Ärge paigaldage toodet „pahupidi“ ega sellistele konstruktsioonidele, mis ei kanna selle kaalu. Vajaduse korral lisage kinnituskronsteinid strateegilistesse punktidesse, et tagada automaatika ohutus.

• Ärge paigaldage toodet plahvatusohtlikku keskkonda.

• Ohutusseadmed peavad kaitsma mootori abil liikuva ukse või värava võimalike muljumis-, löike-, liikumis- ja muude ohtlike tsoonide eest.

• Kontrollige, et automatiseeritavad elemendid (väravad, ukсед, aknad, rulood jne) oleksid heas töökorras, õigesti joondatud ja tasakaalus. Samuti veenduge, et vajalikud mehaanilised peatused oleksid õigetes kohtadesse paigaldatud.

• Juhtpaneel tuleb paigaldada kohta, mis on kaitstud vedelike (vihm, niiskus jne), tolmu ja kahjurite eest.

01. OHUTUSJUHISED

- Erinevad elektri kaablid tuleb paigaldada kaitsetorude sisse, et kaitsta neid mehaaniliste pingutuste eest. Pange tähele, et kõik kaablid peavad juhtpaneelile sisenema altpoolt.
- Kui automaatika paigaldatakse kõrgemale kui 2,5 m põrandast või muust ligipääsutasemest, tuleb järgida Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 16. septembri 2009. a direktiivi 2009/104/EÜ töötajate töövahendite kasutamise minimaalsete töötervishoiu- ja tööohutuse nõuete kohta.
- Püsiv silt käsitsi vabastamise kohta tuleb kinnitada võimalikult vabastusmehhanismi lähedale.
- Toote püsiva toitejuhtme külge tuleb vastavalt paigaldusreeglitele paigaldada lahtiühendusseade (näiteks lüliti või kaitselüliti elektrikilbis).
- Kui paigaldatav toode vajab 230Vac või 110Vac toidet, tuleb see ühendada elektrikilbiga, mis on maandusega.
- Toode töötab ainult madalpingetoitel juhtpaneeli kaudu (ainult 24V mootorite puhul).
- Rohkem kui 20 kg kaaluvad osad/tooted tuleb käsitseda erilise ettevaatusega vigastuste vältimiseks. Soovitav on kasutada sobivaid abivahendeid raskete esemete liigutamiseks või tõstmiseks.
- Paigalduse ja toote kasutamise ajal tuleb pöörata erilist tähelepanu esemete kukkumise või uste/väravate kontrollimatu liikumise ohule.

HOIATUSED KASUTAJATELE

- Hoidke käesolev juhend kindlas kohas, et seda oleks vajaduse korral võimalik alati kasutada.
- Kui toode satub vedelikega kokku ilma selleks ettevalmistuseta, tuleb see viivitamatult vooluvõrgust lahti ühendada, et vältida lühist, ning pöörduda spetsialiseeritud tehniku poole.
- Veenduge, et tehnik on andnud Teile toote kasutusjuhendi ja selgitanud, kuidas hädaolukorras tootega toime tulla.

Kui süsteem vajab remonti või muudatust, tuleb automaatika vabastada, seade vooluvõrgust välja lülitada ning mitte kasutada enne, kui kõik ohutuse nõuded on täidetud.

- Kaitselüliti rakendumise või kaitsme läbipõlemise korral tuleb esmalt tuvastada ja kõrvaldada rike enne kaitselüliti uuesti sisselülitamist või kaitsme asendamist. Kui riket ei ole võimalik käesoleva juhendi abil kõrvaldada, pöörduge tehniku poole.
- Hoidke mootori abil liikuva värava tööala liikumise ajal vabana ning ärge avaldage värava liikumisele vastujõudu.
- Ärge tehke toote liikumise ajal mingeid toiminguid mehhaaniliste osade või hingedega.

VASTUTUS

- Tarnija ei vastuta juhul, kui:
- Toote rike või deformatsioon tuleneb valest paigaldusest, kasutamisest või hooldusest!
- Toote paigaldamisel, kasutamisel ja hooldamisel ei järgita ohutusnorme.
- Käesolevas juhendis toodud juhiseid ei järgita.
- Kahjustuse on põhjustanud volitamata muudatused.
- Nendel juhtudel garantii ei kehti.

MOTORLINE ELECTROCELOS SA.

Sobreiro tee, nr 29
4755-474 Rio Côvo (Santa Eugénia)
Barcelos, Portugal

Hansadoor OÜ

Tule 29, Saue 76505, Harjumaa
REG. nr. 10546545
MKMR. EE100515068
Telefon: +372 5088016
E-post: info@hansadoor.ee

SÜMBOLITE LEGEND:



Olulised ohutusjuhised



Kasulik teave



Programmeerimisinfo



Potentsiomeetri teave



Pistikute teave




Nuppude teave

02. JUHTPANEEL


MC160 on elektrooniline juhtpaneel tuletõkkekardinate automaatseks juhtimiseks.

Toide SEC1	SEC1: 22Vac SEC2: 20Vac
Väljund tulehoiatuslampi	24Vdc/8W Maks.
Väljund mootorile	24Vdc
Väljund abiseadmetele	24Vdc - 350mA
Töötemperatuur	-25°C kuni +55°C
Kaitseklass	Ip55
Raadiovastuvõtja (valikuline)	433,92 MHz
Aku ping	24Vdc
Aku maksimaalne mahtuvus	7Ah
Mootori maksimaalne väljundvõimsus	300W
Aku varutoide maksimaalne kestus	12H (sõltub ühendatud lisaseadmete tüübist)
Maksimaalne mälu maht	100 kaugjuhtimispulti
Keskseadme mõõtmed	163,83 x 142,24 mm



• F1	16A
• F2	1600mA
• F3	16A

02. JUHTPANEEL




MOOTORI TEHNILISED OMADUSED


• Maksimaalne väljundmoment	100 Nm Lühiajaline: 150 Nm
• Mõra tase	(3 000 p/min, 1 m kaugusel) <65 dB(CA)
• Nimipinge	24Vdc
• Nimipöörde arv	13±10% p/min
• Nimivool	7,5 A Maksimaalne: 13 A

02. JUHTPANEEL

KLEMMIDE KIRJELDUS



ALARM	23 • Relee väljund (COM), mis näitab, et juhtpaneel on alarmis 24 • Relee väljund (NO), mis näitab, et juhtpaneel on alarmis	Rele 1A 30VDC
OPENED	25 • Relee väljund (COM), mis näitab, et kardin on avatud 26 • Relee väljund (NO), mis näitab, et kardin on avatud	
CLOSED	27 • Relee väljund (COM), mis näitab, et kardin on suletud 28 • Relee väljund (NO), mis näitab, et kardin on suletud	
FAULT	29 • Relee väljund (COM), mis näitab toite/aku riket 30 • Relee väljund (NO), mis näitab toite/aku riket	
LED	31 • IDC pistik kaane indikaatortahvli ühendamiseks	
+ SPK -	See väljund aktiveerub alati, kui juhtpaneel on hädaolukorras, ja seda saab kasutada sireeni ühendamiseks. 32 • + 12Vdc maks. 1W 33 • - GND	
ANT- GND	34 • Antenni toitepinge sisend 35 • Antenni maandus	




BAT + BAT -	36 • Sisend 24V varuakule (+) 37 • Sisend varuakule (-)
SEC1	38 • Juhtpaneeli toite sisend 22Vac 39 • Juhtpaneeli toite sisend 22Vac
SEC2	40 • Mootori toite sisend 20Vac 41 • Mootori toite sisend 20Vac

02. JUHTPANEEL


TEST-LÜLITI

Funktsioon, mis asub juhtpaneeli kaanel



Test-lüliti asend	
Auto	Kui see on automaatasendis, tähendab see, et seade töötab normaalses režiimis.
Test	Kui lüliti on keeratud testiasendisse, läheb juhtpaneel alarmirežiimi, et testida kardina liikumist.

NUPUD JA LED-Id



MENU	Menüüsse sisenemine
CMD	Kaugjuhtimispuultide programmeerimiseks
UP	Liikumine menüüdes/väärtustes üles
DW	Liikumine menüüdes/väärtustes alla

Raadiovastuvõtja pistik

02. JUHTPANEEL

PAIGALDAMISE PÕHISAMMUD

- 01 • Ühenda kõik lisaseadmed vastavalt ühendusskeemile (lk 15).
- 02 • Ühenda trafo toiteallikaga.
- 03 • Veendu, et kardina liikumine ühtib ekraanil kuvatuga:

			Kui ekraanil kuvatud ei ühti kardina liikumisega, sisene menüüsse P3, et muuta mootori pöörlemissuunda.
SULGUMINE	AVANEMINE		

- 04 • Programmeeri liikumistee käsitsi – menüü P0 (lk 8B).
- 05 • Vajaduse korral seadista kardina aeglustusaeg avamisel ja sulgemisel – menüü P1 (lk 8B).
- 06 • Seadista mootori jõud ja tundlikkus – menüü P2 (lk 9A).
- 07 • Programmeeri liikumistee uuesti käsitsi – menüü P0 (lk 8B).
- 08 • Lülita fototakistite kasutus sisse või välja menüüs P5 (lk 9B).
- 09 • Programmeeri kaugjuhtimispult (lk 7B).

Juhtpaneel on nüüd täielikult seadistatud!

Kui soovid seadistada muid juhtpaneeli funktsioone, vaata menüüde programmeerimise lehti.

02. JUHTPANEEL

KARDINA TOIMIMINE TULEKAHJU KORRAL

- Juhtpaneel läheb tulekahjurežiimi, kui aktiveeritakse üks sisenditest LA, LB, LC või kui tekib voolukatkestus.
- Kui tulekahjualarm aktiveerub, liigub kardina vahepeatuse punktini ja ootab seal määratud aja, seejärel sulgub põrandani.
- Kui kardin on juba suletud, võimaldab paanikanupp kardina avada vahepeatuse punktini ja jääda sinna määratud ajaks, et inimesed saaksid tulekahjualast väljuda, kui muud väljapääsu ei ole.

Käsitsi lähtestamine: lähtestamine toimub välise lähtestusnupu (RS) kaudu. Iga kord, kui juhtpaneel saab alarmsignaali, sulgub kardin ja jääb veaolekusse, kuni RESET-sisendile antakse käsitsi käsk. Pärast RESET-käsku naaseb kardin programmeeritud asendisse ja jätkab alarmsisendi jälgimist.

Automaatne lähtestamine: kui tulekahjualarm deaktiveeritakse, taastub kardina normaalne töö automaatselt.

Iga kord, kui juhtpaneel saab alarmsignaali, sulgub kardin ja jääb veaolekusse kuni alarmsignaali deaktiveerimiseni. Kui see on deaktiveeritud, naaseb kardin automaatselt programmeeritud asendisse ja



Alarmirežiimis ei tööta avamisnupp (UP), sulgemisnupp (DW) ega stoppnupp (ST).

VOOLUKATKESTUS

Juhtpaneel on varustatud kahe varuakuga. See tähendab, et voolukatkestuse korral on võimalik kardinat avada ja sulgeda.

Seadistustes, parameetris E3, saab määrata, et juhtpaneel läheks voolukatkestuse korral alarmirežiimi. Samuti on võimalik seadistada viiteaeg, mille järel kardin voolukatkestuse korral sulgub.



Kui esineb pikem elektrikatkestus, mille käigus akud tühjenevad üle 80% ning kardin on avatud, sulgub see ohutuse tagamiseks ja jääb suletud asendisse kuni voolu

02. JUHTPANEEL

VISUAALNE JA HELIALARM

Juhtpaneel saab juhtida sireeni ja vilkurit tulekahjualarmi märkimiseks.


Sireeni saab kasutada ka selleks, et näidata takistust kardina liikumisteel, vt parameeter **P5->Ob**.

Iga kord, kui parameeter **P5->Ob** on aktiivne ehk väärtus erineb 0-st, annab juhtpaneel märku, et fotokiirte ees on takistus, mis võib mõjutada kardina täielikku sulgumist.

Näiteks **P5->Ob->10** tähendab, et kui kardinaliikumisel asetseb takistus rohkem kui 10 minutit ja see katkestab fotokiired, aktiveerib juhtpaneel selle aja lõpus vilkuri ja sireeni väljundi.

JUHTPANEELI SIGNALATSIOON

A	• Roheline tuli	Toiteallikas 230V ja aku on ühendatud.
B	• Kollane tuli	Aku laadimine on pooleli.
C	• Punane tuli	Voolukatkestus 230V / Aku lahti ühendatud / Aku tase madal.



02. JUHTPANEEL


KAUGJUHTIMINE

SU

Kaugjuhtimispuultide programmeerimine täielikuks avamiseks



Valikuline vastuvõtjamoodul, mitte tehase standardmoodul



KAUGJUHTIMISPULDI PROGRAMMEERIMINE

- 01** • Vajutage CMD-nuppu 1 sekundiks.
- 02** • Vajutage CMD üks kord, et kinnitada SU funktsioon.
- 03** • Kuvatakse esimene vaba asend.
- 04** • Vajutage kaugjuhtimispuult nuppu, mida soovite programmeerida. Ekraan vilgub ja liigub järgmisele vabale asendile.

KAUGJUHTIMISPULDI KUSTUTAMINE

- 01** • Vajutage CMD-nuppu 1 sekundiks.
- 02** • Vajutage CMD üks kord, et kinnitada SU funktsioon.
- 03** • Kasutage üles/allas nuppe, et valida kaugjuhtimispuult asukoht, mida soovite kustutada.
- 04** • Vajutage CMD 3 sekundit ja asend on tühi. Display vilgub ja asend muutub vabaks.

KÕIKIDE KAUJUHTIMISPULTIDE KUSTUTAMINE

- 01** • Vajutage CMD-nuppu 5 sekundiks.
- 02** • Display kuvab „dL“, mis kinnitab, et kõik kaugjuhtimispuuldid on kustutatud.




Iga kord, kui programmeerite või kustutate kaugjuhtimispuult, vilgub ekraan ja näitab järgmist asendit. Kaugjuhtimispuult saab lisada või kustutada ilma, et peaks tagasi minema punkti 01.

- Kui te ei vajuta ühtegi nuppu 10 sekundi jooksul, läheb juhtpaneel ooteolekusse.

03. PROGRAMMID

FUNKTSIOONIDE MENÜÜ "P"



- P-menüüsse pääsemiseks vajutage MENU-nuppu vähemalt 2 sekundit.
- Menüüs liikumiseks kasutage ↑↓.
- Alammenüüsse sisenemise kinnitamiseks vajutage MENU igal ajal.
- Programmeerimisest väljumiseks vajutage korraka ↓↑.

MENÜÜ	FUNKTSIOON	MIN.	MAX.	ASENDID	VAIKE-VÄÄRTUS	LEHE-KÜLG
P0	LIKUMISRAJA PROGRAMMEERIMINE	-	-	PR Käsitsi programmeerimine	-	8B
P1	AEGLUSTUS	0	9	PR Aeglustus avamisel DF Aeglustus sulgemisel	1	8B
P2	JÕU JA TUNDLIKUSE REGULEERIMINE	1	9	FD Jõu/kiiruse reguleerimine FS Tundlikkuse reguleerimine	9 5	9A
P3	MOOTORI POLAARSUS	0	1	PD 00 Ära pööra ümber 01 Pööra ümber	0	9A
P4	VAHEPEALNE PEATUS/VIIVITUS	0	9	FP Vahepealse peatuse asendi seadistamine	0	9B
		0	99	RF Sulgemise viivitus RP Vahepealse peatuse viivitus	2 1	
P5	LE SISENDI PROGRAMMEERIMINE	0	10	EE 00 Desaktiveeri 01 Aktiveeri	0	9B
		0	1	HE 00 Tavaliselt avatud (NO) 01 Tavaliselt suletud (NC)	1	
		0	10	FE Maksimaalne tagasilikumiste arv häirerežiimis	0	
		0	60	DB Aja seadistus fotokiire takistuse märguandeks	0	
P6	LA SISENDI PROGRAMMEERIMINE	0	1	LR 00 Desaktiveeri 01 Aktiveeri	1	10A
		0	1	HE 00 Tavaliselt avatud (NO) 01 Tavaliselt suletud (NC)	1	
P7	ALARM NULLIMINE	0	1	FS 00 Manuaalne lähtestus 01 Automaatne lähtestus	1	10A
		0	0	EE 00 ST sisend koos Stop-nupuga 01 Test (kasutatakse koos test-lülitiga)	1	
P8	VILKUV TULI	0	1	EP 00 Katkendlik 01 Pidev	0	10B
P9	PAANIKANUPP	0	1	PR 00 Desaktiveeritud 01 Aktiveeritud	0	10B
		0	1	HE 00 Tavaliselt avatud (NO) 01 Tavaliselt suletud (NC)	0	

03. PROGRAMMID

PROGRAMMID "P"

P0 LIKUMISRAJA PROGRAMMEERIMINE

PR Käsitsi programmeerimine

See menüü võimaldab mootori käsitsi programmeerimist.

- 01 • Vajutage MENU 2 sekundit, kuni ilmub **P0**.
 02 • Vajutage MENU üks kord, kuni ilmub **PR**.
 03 • Vajutage MENU, kuni ilmub **PR**.
 04 • Kasutage avamisasendi reguleerimiseks nuppe UP ja DW.
 05 • Avamisasendi salvestamiseks vajutage MENU.
 06 • Ekraanile ilmub **PR**.
 07 • Kasutage sulgemisasendi reguleerimiseks nuppe UP ja DW.
 08 • Sulgemisasendi salvestamiseks vajutage MENU.
 Kardin avaneb avamisasendisse.
 Programmeerimine on lõpetatud.

P1 AEGLUSTUS

Võimaldab reguleerida aeglustuskäiku avamisel ja sulgemisel.

PR Aeglustus avanemisel
 Võimaldab määrata, protsendina poole liikumistee pikkusest, millist osa kardin kulgeb avamisel aeglustuses.

3
 (30%)
 (Tehaseväärtus)

PR Sulgemise aeglustus
 Võimaldab määrata protsendina poolest käigust selle osa käigust, mille jooksul kardinat sulgemisel aeglustatakse.

Sammut:

- 01 • Vajutage MENU 2 sekundit, kuni kuvatakse **P0**.
 02 • Kasutage UP, kuni kuvatakse **PR**.
 03 • Vajutage MENU, seejärel kuvatakse **PR**. Kasutage UP või DW, et liikuda parameetrites.
 04 • Vajutage MENU, et muuta väärtust.
 05 • Kuva näitab tehaseväärtust. Kasutage UP ja DW, et määrata uus väärtus.
 06 • Vajutage MENU, et salvestada.

03. PROGRAMMID

PROGRAMMID "P"

P2 JÕU JA TUNDLIKKUSE REGULEERIMINE Võimaldab reguleerida mootori jõudu ja tundlikkust.		
FD Jõu/kiiruse reguleerimine Määrab, millise jõu/kiirusega kardin liigub. Väärtused: 1 (väikseim jõud/kiirus) ... 9 (suurim jõud/kiirus)..	5 (Tehaseväärtus)	
Märkus: Kui muudetakse jõudu/kiirust, tuleb alati uuesti programmeerida tööaeg.		
FS Tundlikkuse reguleerimine Määrab mootori tundlikkuse takistuse tuvastamisel. Mida kõrgem tundlikkus, seda vähem jõudu on vaja takistuse tuvastamiseks ja suuna muutmiseks. Väärtused: 1 (väikseim tundlikkus) ... 9 (suurim tundlikkus).	9 (Tehaseväärtus)	
Sammud: 01 • Vajutage MENU 2 sekundit, kuni kuvatakse P0 . 02 • Kasutage UP, kuni kuvatakse P2 . 03 • Vajutage MENU, seejärel kuvatakse FD . Kasutage UP või DW, et liikuda parameetrites. 04 • Vajutage MENU, et muuta väärtust. 05 • Kuva näitab tehaseväärtust. Kasutage UP ja DW, et määrata uus väärtus. 06 • Vajutage MENU, et salvestada.		



Väga madal FO parameetri väärtus võib põhjustada olukorra, kus mootoril pole piisavalt pöördemomenti kardina liigutamiseks, või tekib väga kõrge FS.

P3 MOOTORI POLAARSUS Võimaldab määrata kardina avanemissuuna.		
PE	00 Ei muuda suunda 01 Muudab suunda	00 (Tehaseväärtus)
Sammud: 01 • Vajutage MENU 2 sekundit, kuni kuvatakse P0 . 02 • Kasutage UP, kuni kuvatakse P3 . 03 • Vajutage MENU, seejärel kuvatakse PE . Kasutage UP või DW, et liikuda parameetrites. 04 • Vajutage MENU, et muuta väärtust. 05 • Kuva näitab tehaseväärtust. Kasutage UP ja DW, et määrata uus väärtus. 06 • Vajutage MENU, et salvestada.		

03. PROGRAMMID

PROGRAMMID "P"

P4 VAHEPEATUSE / VIIBE SEADISTUS Määrab kardina käitumise häireolukorras.		
EP Vahepeatuse positsiooni reguleerimine Võimaldab määrata protsendina käigust kardina vahepeatuse asukoha, mis jätab võimaluse tulekahju korral evakueeruda.	5 (50%) (Tehaseväärtus)	
AF Sulgemise viide Võimaldab määrata sekundites viiteaja enne kardina sulgumist, avanemist või häireolekus. Iga väärtus = 10 sekundit.	1 (Tehaseväärtus)	
AP Vahepeatuse viide Võimaldab määrata sekundites viiteaja enne kardina liikumist vahepeatuse korral. Iga väärtus = 1 sekund.		
01 • Vajutage MENU 2 sekundit, kuni kuvatakse P0 . 02 • Kasutage UP, kuni kuvatakse P4 . 03 • Vajutage MENU, seejärel kuvatakse EP . Kasutage UP või DW, et liikuda parameetrites. 04 • Vajutage MENU, et muuta väärtust. 05 • Kuva näitab tehaseväärtust. Kasutage UP ja DW, et määrata uus väärtus. 06 • Vajutage MENU, et salvestada.		

P5 LE SISENDI PROGRAMMEERIMINE – FOTOSILM Võimaldab määrata LE fotosilma töörežiimi.		
LE	00 Lülitab välja 01 Aktiveerib	00 (Tehaseväärtus)
HE	00 Tavaliselt avatud 01 Tavaliselt suletud	01 (Tehaseväärtus)
PE	Võimaldab määrata, mitu tagasipööret kardin võib teha häire korral. Sel viisil, kui tekib tulekahju ja keegi läbib fototõkke, liigub kardin tagasi ning püüab uuesti sulguda selle parameetriga määratud arv kordi, mis hõlbustab inimeste evakueerimist ruumist. Väärtus (0) keelab selle funktsiooni.	00 (Tehaseväärtus)
00	Iga väärtus vastab 1 minutile. Väärtus 0 (null) lülitab funktsiooni välja. Kui funktsioon on aktiivne (väärtus vahemikus 1 kuni 60), annab juhtplaat märku, et fototõketes on takistus, näidates, et miski võib takistada kardina täielikku sulgumist.	00 (Tehaseväärtus)
01 • Vajutage MENU 2 sekundit, kuni kuvatakse P0 . 02 • Kasutage UP, kuni kuvatakse P5 . 03 • Vajutage MENU, seejärel kuvatakse LE . Kasutage UP või DW, et liikuda parameetrites. 04 • Vajutage MENU, et muuta väärtust. 05 • Kuva näitab tehaseväärtust. Kasutage UP ja DW, et määrata uus väärtus. 06 • Vajutage MENU, et salvestada.		

03. PROGRAMMID

PROGRAMMID "P"

P6 LA SISENDI PROGRAMMEERIMINE – HÄIRESIGNAL			
LA	Võimaldab sisse või välja lülitada häiresisendi.	00 Keela	01 (Tehaseväärtus)
		01 Luba	
HE	Määrab, kas LA sisend on tavaliselt avatud või tavaliselt suletud	00 Tavaliselt avatud	01 (Tehaseväärtus)
		01 Tavaliselt suletud	
01 • Vajutage MENU 2 sekundit, kuni kuvatakse P0.			
02 • Kasutage UP, kuni kuvatakse P6.			
03 • Vajutage MENU, seejärel kuvatakse LA Kasutage UP või DW, et liikuda parameetrites.			
04 • Vajutage MENU, et muuta väärtust.			
05 • Kuva näitab tehaseväärtust. Kasutage UP ja DW, et määrata uus väärtus.			
06 • Vajutage MENU, et salvestada.			



See sisend on mõeldud seadme ühendamiseks, mis käivitab häire, näiteks tulekahjuandurid, hädanupud jms.

Iga kord, kui see sisend aktiveeritakse, toimub järgmine:

- Lambiväljundi ja helisignaali aktiveerimine.
- Parameetri P4-->AF kontrollimine.
- Pärast määratud aega algab sulgemine.
- P4-->FP parameetri kontrollimine, et näha, kas on valitud väärtus.
- Sulgemise jätkamine kuni kardina täieliku sulgumiseni.

03. PROGRAMMID

PROGRAMMID "P"

P7 LÄHTESTA/PEATA – (RESET/STOP)		
PS	00 Käsitsi lähtestamine Iga kord, kui elektroonilisel juhtplaadil antakse häiresignaal, sulgub kardin ja jääb vearežiimi, kuni RESET-sisendile antakse käsitsi kaugjuhtimiskäsk. Pärast RESET-käsku naaseb kardin programmeeritud asendisse ja jätkab häiresisendi jälgimist.	00 (Tehaseväärtus)
	01 Automaatne lähtestamine Iga kord, kui elektroonilisel juhtplaadil antakse häiresignaal, sulgub kardin ja jääb vearežiimi, kuni häiresignaal lülitub välja. Kui see on välja lülitatud, naaseb kardin automaatselt programmeeritud asendisse ja jätkab häiresisendi jälgimist.	
01 • Vajutage MENU 2 sekundit, kuni kuvatakse P0. 02 • Kasutage UP, kuni kuvatakse P7. 03 • Vajutage MENU, seejärel kuvatakse PS Kasutage UP või DW, et liikuda parameetrites. 04 • Vajutage MENU, et muuta väärtust. 05 • Kuva näitab tehaseväärtust. Kasutage UP ja DW, et määrata uus väärtus. 06 • Vajutage MENU, et salvestada.		
EE	00 ST sisend kui STOP Selles režiimis, kui ST sisend aktiveeritakse, peatub kardin liikumast. (Häirerežiimis võib liikumine siiski jätkuda).	00 (Tehaseväärtus)
	01 Test (kardina valiku režiimis) Selles režiimis, kui ST sisend aktiveeritakse, alustab juhtplaat liikumistest, nagu oleks saadud häirekäsk, et simuleerida liikumist.	
01 • Vajutage MENU 2 sekundit, kuni kuvatakse P0. 02 • Kasutage UP, kuni kuvatakse P7. 03 • Vajutage MENU, seejärel kuvatakse EE Kasutage UP või DW, et liikuda parameetrites. 04 • Vajutage MENU, et muuta väärtust. 05 • Kuva näitab tehaseväärtust. Kasutage UP ja DW, et määrata uus väärtus. 06 • Vajutage MENU, et salvestada.		

03. PROGRAMMID

PROGRAMMID "P"

PB VILKUV LAMP		
Võimaldab häirerežiimis määrata vilkuva lambi töörežiimi.		
LP	00 Vahelduv Kardina avamise või sulgemise ajal lülitub lamp sisse ja välja vaheldumisi	00 (Tehaseväärtus)
	01 Pidev Kardina avamise või sulgemise ajal jääb vilkuv lamp SISSE. Peatumisel lülitub lamp VÄLJA.	
01 • Vajutage MENU 2 sekundit, kuni kuvatakse PD. 02 • Kasutage UP, kuni kuvatakse PB. 03 • Vajutage MENU, seejärel kuvatakse 00. Kasutage UP või DW, et liikuda parameetrites. 04 • Vajutage MENU, et muuta väärtust. 05 • Kuva näitab tehaseväärtust. Kasutage UP ja DW, et määrata uus väärtus. 06 • Vajutage MENU, et salvestada.		


P9 PAANIKANUPP			
Pn	Võimaldab PN-sisendi sisse või välja lülitada.	00 Keela	00 (Tehaseväärtus)
		01 Luba	
H0	Määrab, kas sisend on tavaliselt avatud või tavaliselt suletud.	00 Tavaliselt avatud	00 (Tehaseväärtus)
		01 Tavaliselt suletud	
01 • Vajutage MENU 2 sekundit, kuni kuvatakse P0. 02 • Kasutage UP, kuni kuvatakse P9. 03 • Vajutage MENU, seejärel kuvatakse Pn. Kasutage UP või DW, et liikuda parameetrites. 04 • Vajutage MENU, et muuta väärtust. 05 • Kuva näitab tehaseväärtust. Kasutage UP ja DW, et määrata uus väärtus. 06 • Vajutage MENU, et salvestada.			



Iga kord, kui see funktsioon on aktiveeritud ja antakse impulss, tõuseb kardin valitud vahepunkt. Seda sisendit kasutatakse tavaliselt hädanappude puhul. Teisisõnu, kui kardin on suletud, kuid ruumis on inimesi, avab juhtplaat nupu vajutamisel kardina, võimaldades inimestel turvaliselt evakueeruda.

03. PROGRAMMID

FUNKTSIOONIDE MENÜÜ E



- E-menüü avamiseks vajutage MENU nuppu vähemalt 8 sekundit.
- Menüüs liikumiseks kasutage ↑↓ nuppe.
- Menüüsse sisenemise kinnitamiseks vajutage MENU.
- Programmeerimisest väljumiseks vajutage korraga ↓↑.

MENÜÜ	FUNKTSIOON	MIN.	MAX.	ASENDID	VAIKE-VÄÄRTUS	LEHE-KÜLG
00	INIMESE KOHALOLU	0	1	HE 00 Desaktiveeri 01 Aktiveeri	00	12A
01	KAUGJUHTIMISPULDI FUNKTSIONAALSUS	0	1	EE 00 Avamine 01 Avamine, sulgemine ja peatamine	0	12A
02	LB JA LC SISENDI PROGRAMMEERIMINE	0	1	EE 00 Desaktiveeri 01 Aktiveeri	0	12B
		0	1	EE 00 Desaktiveeri 01 Aktiveeri	0	12B
03	TOITEKATKESTUS	0	1	UR 00 Desaktiveeri 01 Aktiveeri	0	13A
		0	99	UE Määrab sulgemise aja (sekundites)		
04	RELEE POLAARSUS	0	1	RE 00 Tavaliselt avatud 01 Tavaliselt suletud	0	13A
		0	1	DP 00 Tavaliselt avatud 01 Tavaliselt suletud	0	
		0	1	EE 00 Tavaliselt avatud 01 Tavaliselt suletud	0	
		0	1	FE 00 Tavaliselt avatud 01 Tavaliselt suletud	0	
05	ELEKTRILINE PIDUR	0	1	EE 00 Desaktiveerido 01 Aktiveerido	1	13B
		0	1	EP 00 Väljund E6 NO 01 Väljund E6 NC ** Juhtpaneel DC95M - 1	0 / 1**	
06	AEGLUSTUSKIIRUS	1	9	SD Määrab aeglustuskiiruse	4	13B
07	MANÖÖVRI LOENDUR	-	-	Näitab sooritatud liikumiste arvu.	-	14A
08	RESET – TAASTA TEHASEVÄÄRTUSED	0	1	00 Desaktiveeritud 01 Lähtestamine käivitatud	0	14A
09	SIREEN	0	1	SD 00 Vahelduv 01 Pidev	0	14A


03. PROGRAMMID

PROGRAMMID "E"

E7

LIIKUMISTSÜKLITE LOENDUR

See menüü võimaldab kontrollida, mitu täisliikumist juhtplaat on sooritanud (täisliikumise all mõeldakse avamist ja sulgemist).



Näide:

130 371 liikumist

1. Sadadest tuhandetest: 13
2. Tuhandetest: 03
3. Kümnetest: 71

- 01 • Vajutage MENU nuppu 8 sekundiks.
- 02 • ilmub **E0** Kasutage UP, kuni ilmub **E7**.
- 03 • Vajutage MENU.
- 04 • Kuva liikumiste arv järjekorras, nagu eespool näidatud (näide 130 371).
- 05 • ilmub **E8**.

E8

RESET - TAASTA TEHASEVÄÄRTUSED

00

Desaktiveeritud

01

Lähtestamine aktiveeritud

00

(Tehaseväärtus)

- 01 • Vajutage MENU nuppu 8 sekundiks, kuni ilmub **E0**.
- 02 • Kasutage ↑, kuni ilmub **E8**.
- 03 • Vajutage MENU, ilmub **00**.
- 04 • Vajutage MENU, et muuta väärtust.
- 05 • Kasutage ↑ ja ↓, et väärtust muuta.
- 06 • Vajutage MENU, et salvestada uus väärtus.



Juhtplaadi lähtestamine ei kustuta liikumistsüklite arvu.

E9

SIREEN

Võimaldab määrata väljundi käitumise häirerežiimis

SR

Määrab SR-väljundi käitumise tüübi

00

Vahelduv

01

Pidev

00

(Tehaseväärtus)

- 01 • Vajutage MENU nuppu 8 sekundiks, kuni ilmub ekraanile **E0**.
- 02 • Kasutage ↑, kuni ilmub **E9**.
- 03 • Vajutage MENU, kuni ilmub **00**.
- 04 • Vajutage MENU, et muuta valitud parameetri väärtust.
- 05 • Ilmub tehaseväärtus. Kasutage ↑ ja ↓, et muuta väärtust.
- 06 • Vajutage MENU, et salvestada uus väärtus.

04. EKRAAN

EKRAANI NÄIDUD

MENÜÜ	KIRJELDUS
00	Peatatud asendis, täielikult avatud
00	Peatatud asendis, vaheasendis
00	Peatatud asendis, täielikult suletud
05	Lähtesta häiresignaali
0P	Avamisnuppu vajutatud
0P	Juhtpaneel avamiskäsku teostamas
0A	Hädanuppu vajutatud
00	Sulgemisnuppu vajutatud
EE	Sulgemisaja lõpp
00	Mälu täis
00	Kõik kaugjuhtimispuldid kustutatud
00 01 02	Kaugjuhtimispult aktiveeritud märgitud asendist
0E	Aktiivne takistusega fotosilm
0A	Aktiivne häiresignaali
0E	Pausi ajal
0P	Vahepausi ajal
00	Mootori ülekoormuse tuvastamine
0E	8K2 sisend
SE	STOP-nuppu vajutatud
00	Jõutuvastuse aktiveerimine
EE	Aktiivne testisisend
EA	Enkooderi viga

05. ÜHENDUSED

ÜHENDUSED

