

somfy.



5067357A


HANSADOOR

somfy.

A1

Puldi programmeerimine


Hoidke mootori PROG nuppu all 2 sekundit, seejärel hoidke puldi äärmisi nuppe all, kuni tuli hakkab vilkuma. Pärast seda vajutage soovitud kanali nuppu.



IP 30

868.95 MHz

3 Vdc CR 2430 +





A2

Puldi kopeerimine

Hoidke puldi A äärmisi nuppe kuni tuli hakkab vilkuma, seejärel vajutage kopeeritava kanali nuppu 2 sekundit. Korrake sama puldiga B

A1



A2

A = B

